

Seit 1882 - Made in Germany.



IT200

Eichfähiges Industrie-Wägeterminal im Kunststoffgehäuse

Wir bieten Lösungen...

...keine Kompromisse!

JW IT200 - Technische Daten

Das IT200 ist womöglich der stärkste Wiegeindikator seiner Preisklasse. Einbereichs-, Zweibereichs- oder Mehrteilungs-ausführung sowie viele weitere bewährte Funktionen machen das IT200 zur perfekten Lösung für alle Handels- und Nichthandelsanwendungen.

Das IT200 bietet einen schnellen, einfachen und direkten Betrieb sowie eine außergewöhnlich breite Palette an Applikationen wie statische Wiegung, Stückzählen, manuelles Sortieren und Packen, Füllen und Dosieren. Dank des integrierten Hochgeschwindigkeits-Mikroprozessors, der neuen Linearitätskompensationsmethode und der großen Auswahl an flexiblen und wählbaren Betriebsparametern, liefert das IT200 immer schnelle, genaue und stabile Ergebnisse.

Funktionen:

- Statisches Wiegen
- Stückzählen
- Peak Hold
- Tierwiegungen
- Eingebaute Logikschaltung für konstante Füllung und Dispensierung und Zufluss- / Abflusskontrolle
- Add-Tare-Memory (ATM) & Remove-Tare-Memory (RTM) Funktion
- Tara-Betrieb manuell, voreingestellt, automatisch, wiederholend und stetig
- 10 x Schnellzugriff-PLUs für Lo / Hi-Limit und Vorab-Tara für jede Gewichtseinheit
- 10 x Direkt-PLUs für Artikelnummern
- Gewicht- und Mengenprüfmodus
- Ergebniskontrolle für Akkumulation, Datenausdruck und Datenausgabe
- Tastatursperre-Funktion

Anbindung:

- 2 konfigurierbare bidirektionale serielle Anbindungen
- Unterstützt Barcodescanner für Artikelnummern-Einträge

Merkmale:

- OIML Klasse III 10000e zugelassen
- eichfähig
- Artikelnummerneingabe über seriellen Scanner oder Tastatur
- Unterstützt Einbereichs-, Zweibereichs- und Mehrteilungs-Betrieb
- Dreifarbige Ergebnisanzeige
- Numerische Tastatur
- Konfigurierbare Tastatur, Kontroll- & System-Summer
- 2 unabhängig konfigurierbare bidirektionale serielle Comports. Wählbare TTL-Ausgabe für Comport 1
- Ausgabe aller aktuellen Operationsergebnisse im DataBase-Format zur Erleichterung und Effizienzsteigerung der Datenverwaltung, -verarbeitung und -analyse
- Ticketdruck und Etikettendruck (LP-50, TDP247, TDP345, TTP247, TTP345 Etikettendrucker)
- Wählbares Portrait / Landscape Ticket-Druckformat
- 6 x 45mm Fett-Typ Weitwinkel-LCD-Ziffern
- Null, Brutto, Netto, Wägebereich, Speicher- und Akkuladestand und Ladeanzeigen
- Intelligente Ladekreise
- Echtzeituhr

Spezifikationen:

- Eichzulassung: Klasse III, 10.000 e

- Wägebereiche: Ein- und Zweibereich, Mehrteilung
- Maximale Wägezellenanzahl:
 - geeicht: 4 x 350Ω oder 8 x 700Ω Wägezellen
 - ungeeicht: 10 x 350Ω oder 20 x 700Ω Wägezellen
- Max. Tarierbereich:
 - Max für einzelnen Wägeintervall oder -Max1 (subtraktive Tara)

Energiequelle:

Interner Akku = 6V, 4AH
 Externes Netzteil = DC 12V, 1A
 Lieferumfang:

- Säulenhalter
- Interner Akku
- Universalnetzteil

Optional erhältlich:

- Edelstahl Wand / Tischhalterung

Abmessungen:



Nach Ergebnis einstellbare Hintergrundbeleuchtung.



Anschlüsse an der Gehäuserückseite



Einstellschraube für die Tisch- / Wandhalterung



Dichtungspunkt