

Seit 1882 - Made in Germany.

Produktübersicht
Tischwaagen Basic



TISCHWAAGE BASIC

Wir bieten Lösungen...

...keine Kompromisse!

Tischwaage-BASIC

(AKKU, EICHFÄHIG)



Diese Tischwaage ist mit einem Wägeterminal ausgestattet, welches direkt an der Plattform oder an der Wand befestigt werden kann. Das große 50 mm LCD-Display ermöglicht ein leichtes Ablesen des Gewichts. Einfacher Transport dank integriertem Handgriff-Design.

TECHNISCHE MERKMALE

- Große LCD-Anzeige, 5 x 50 mm Ziffern, hintergrundbeleuchtet
- Wasserdichte Membran-Tastatur
- Flexibles Anzeigen-Befestigungssystem, dadurch kann das Wägeterminal bis zu 50 cm entfernt angebracht werden
- Wägeplattform aus Edelstahl, Größe 280 x 330 mm
- Libelle und verstellbare Füße
- Design mit integriertem Handgriff zum einfachen Transport
- Eingebaute wiederaufladbare Batterie (für ca. 300 Betriebsstunden) und Netzadapter 230 VAC
- Wägebereich und Eichwert sind frei programmierbar, auch als Zweibereich-Waage
- Einstellbare Filter
- Betriebstemperatur -10°C bis +40°C bei max. 85% RH, nicht kondensierend
- Waage Gewicht: 6kg
- Verpackung: Größe 480 x 310 x 190 mm – Gewicht ca. 7 kg

Artikel:	Plattformgröße: (mm)			Wägebereich: (kg)	Teilung: (g)	eichfähig:	Nennlast der Wägezelle: (kg)	Genauigkeitsklasse der Wägezelle:	Bestellnummer:		
	Länge	Breite	Höhe								
JW Tischwaage Basic 6/15 kg, eichfähig	280	330	-	6/15	2/5	ja	-	-	1001-0185		
JW Tischwaage Basic 15/30 kg, eichfähig	280	330	-	15/30	5/10	ja	-	-	1001-0186		
JW Tischwaage Basic 30/60 kg, eichfähig	280	330	-	30/60	10/20	ja	-	-	1001-0187		

Artikel:	Beschreibung:	Bestellnummer:		
Eichung	Eichung der JW Tischwaage Basic ab Werk Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.	1001-0188		

Funktionen der Tischwaage-Basic

Die Multifunktions-Software der Waage enthält:

- Totalisieren
- Nullstellen
- halbautomatische Tara
- automatische Tara
- digitale Justage
- Auto-AUS
- Befehl Hintergrundbeleuchtung
- Warnung Ladezustand Batterie niedrig





JANNER WAAGEN

Firmenzentrale in Weiden i.d.OPf.

Janner Waagen GmbH, Dr.-von-Fromm-Str. 3, 92637 Weiden i.d.OPf.



Wir sind zertifiziert!

DIN EN ISO 9001:2015



Wägetechnik mit Tradition

Die Janner Waagen GmbH ist ein Familienunternehmen und seit 1882 erfolgreich in der Wägetechnik tätig. Mehr als 12.000 Kunden vertrauen auf unsere Produkte und unseren Service. Wir bieten unseren Kunden Lösungen für Ihre Wiegeaufgaben und den dazugehörigen Prozessen. Durch unsere eigene Entwicklung, Konstruktion und Fertigung können wir individuell und kundenorientiert Waagen/Wägesysteme mit einem Wägebereich von Milligramm bis 200 Tonnen und der dazugehörigen modularen Hard- und Software produzieren. Unser Unternehmen ist selbstverständlich in verschiedenen Bereichen zertifiziert und legt somit sehr hohen Wert auf die Qualität der Produkte und den dazugehörigen Service.

Wir sind akkreditiert!

Kalibrierlabor für Waagen und Gewichte nach DIN EN ISO 17025:2018



Top Qualität zum fairen Preis!



Denken Sie bitte an Ihre Folgekosten!
Denn Qualität zahlt sich immer aus.

PDF DOWNLOAD-CENTER



In unserem PDF DOWNLOAD-CENTER finden Sie sämtliche Broschüren zu unseren Produkten.

www.janner-waagen.com

shop.janner-waagen.com

Besuchen Sie unseren
Waagenshop

Fachhändler vor Ort

Profitieren Sie von unserem flächendeckenden Netz. Auch in Ihrer Nähe bieten wir einen kompetenten JW-Fachhändler. Kontaktieren Sie uns, wir sind stets für Sie da!



Janner Waagen

Janner Waagen GmbH

Dr.-von-Fromm-Str. 3
92637 Weiden i.d.OPf.

Telefon: 0961 / 38827-0

Telefax: 0961 / 38827-10

Internet: www.janner-waagen.de

E-Mail: info@janner-waagen.de